






Anleitung zum Aufbau des Teleskop-Regals

*Instructions for the
assembly of the
telescopic shelf rack*



Anleitung zum Aufbau des Teleskop-Regals

Instructions for the assembly of the telescopic shelf rack




Entnehmen Sie bitte der Rückseite, wie viele und welche Stangen (S) Sie für Ihre perfekte Höhe benötigen. Setzen Sie den Silikonfuß (F1) auf das untere Ende der ersten Stange (S) und stecken Sie auch Ihre weiteren Stangen drauf.

Please refer to the backside of this booklet to find out how many and which rods (S) you need for your perfect height. Place the silicone foot (F1) on the lower end of the first rod (S) and put also your other rods on top of it.




Stülpen Sie den Silikonring (R) über die Stange (S) und positionieren ihn auf jener Höhe, auf welcher Sie den Korb (K) anbringen möchten. Schieben Sie dann den Korb (K) über den Ring (R). Wiederholen Sie das mit den anderen Körben. Körbe lassen sich nur an S-Stangen, nicht an E-Stangen befestigen.

Put the silicone ring (R) over the rod (S) and position it at the height at which you want the basket (K) at. Place the basket (K) over the ring (R). Repeat this with the other baskets. Baskets can only be attached to S-rods, not E-rods.




Stülpen Sie die Kappe (C1) über das obere Ende der Stange (S3). Diese Stange (S3) ist immer die oberste S-Stange. Stecken Sie die Stange (E1) in die Stange (S3) und drehen diese bis sie fest in der Stange (S3) sitzt. Um nachher die Höhe zu verändern, können Sie die Stange (E1) auf gewünschter Höhe festdrehen. Dabei sollte die Einkerbung auf der Stange (E1) nicht sichtbar, also nicht außerhalb der Stange (S3) sein.

Push the cap (C1) over the top of the rod (S3). This rod (S3) is always the uppermost S-rod. Insert the rod (E1) into the rod (S3) and rotate it until it is firmly seated in the rod (S3). To change the height afterwards, you can tighten the rod (E1) to the desired height. Hereby, the notch on the rod (E1) should not be visible, respectively not be outside the rod (S3).



Stecken Sie die Spiralfeder (E2) in die Stange (E1), falls sie nicht bereits drinnen ist. Stülpen Sie die Kappe (C2) über das obere Ende der Stange (E1). Stecken Sie nun die Stange (E3) in die Stange (E1). Durch Druck auf der Spiralfeder (E2) lässt sich die Höhe zusätzlich fein justieren. Den optimalen Halt erreichen Sie, wenn Sie die Spiralfeder (E2) ca. 5cm tief spannen.


Insert the spiral spring (E2) into the rod (E1), if it is not already inside. Put the cap (C2) over the top of the rod (E1). Now insert the rod (E3) into the rod (E1). The height can also be finely adjusted by pressing on the spiral spring (E2). You can achieve the best grip by tensioning the spiral spring (E2) to a depth of approx. 5cm.





Sie können nun den Silikonkopf (F2) am oberen Ende der Stange (E3) aufsetzen und das Regal anbringen. Am einfachsten ist es, zunächst das obere Ende der Stange an der Decke zu positionieren und dann durch Druck auf die Spiralfeder das untere Ende der Stange auf dem Boden zu platzieren.

Falls Sie noch Fragen haben, so helfen wir Ihnen gerne unter +4921115838880 weiter.

*You can now place the silicone head (F2) on the top of the rod (E3) and mount the rack. The easiest way is to first position the upper end of the rod on the ceiling and then, by pressing on the spiral spring, place the lower end of the rod on the floor. **If you have any further questions, we will be happy to help you at +4921115838880.***



Ihre Deckenhöhe ist: <i>Your ceiling height is:</i>	dann benutze die folgenden Stangen: <i>then use the following rods:</i>
70 - 87cm <i>27,6 - 34,3in</i>	 <p>F1 S3 E1 E3 F2</p>
88 - 107cm <i>34,4 - 42,2in</i>	 <p>F1 S2 S3 E1 E3 F2</p>
108 - 125cm <i>42,3 - 49,2in</i>	 <p>F1 S1 S3 E1 E3 F2</p>
126 - 144cm <i>49,3 - 56,7in</i>	 <p>F1 S2 S1 S3 E1 E3 F2</p>
145 - 162cm <i>56,8 - 63,8in</i>	 <p>F1 S1 S1 S3 E1 E3 F2</p>
163 - 181cm <i>63,9 - 71,3in</i>	 <p>F1 S2 S1 S1 S3 E1 E3 F2</p>
182 - 199cm <i>71,4 - 78,4in</i>	 <p>F1 S1 S1 S1 S3 E1 E3 F2</p>
200 - 218cm <i>78,5 - 85,9in</i>	 <p>F1 S2 S1 S1 S1 S3 E1 E3 F2</p>
219 - 236cm <i>86 - 93in</i>	 <p>F1 S1 S1 S1 S1 S3 E1 E3 F2</p>
237 - 270cm <i>93,1 - 106,4in</i>	 <p>F1 S2 S1 S1 S1 S1 S3 E1 E3 F2</p>

Falls Sie noch Fragen haben, so helfen wir Ihnen gerne unter +4921115838880 weiter.

If you have any further questions, we will be happy to help you at +4921115838880.